

Indicaciones de uso de servidores de cámara para V3D

- Hay dos servidores, conectados cada uno a una cámara **Stereolabs ZED 2**, llamados **EICAMARA01** y **EICAMARA02**.
- La conexión se realiza por **escritorio remoto**. En Windows, se puede usar el cliente nativo ("Conexión a Escritorio Remoto"), y en la mayoría de distribuciones Linux, se recomienda Remmina o Devolutions Remote Desktop Manager.
 - Accediendo desde los equipos Windows del laboratorio, bastará con abrir el cliente y conectarse a [eicamara01](#) o [eicamara02](#) con el usuario UPV.
 - En equipos externos a la UPV, será necesario poner la dirección completa: [eicamara01.inf.upv.es](#) o [eicamara02.inf.upv.es](#). Solo se permiten conexiones desde dentro de la red inalámbrica de la UPV.
 - Se accede con el usuario y contraseña UPV (ALUMNO@login o login@alumno.upv.es, como en los equipos del aula).
- Los archivos guardados en el directorio de usuario (Documentos, Escritorio, etc.) se mantienen, siempre que inicie sesión la misma persona del grupo, aunque es **imprescindible guardar una copia en la unidad W**, ya que, si fallara el equipo o hubiera algún problema, se reinstalará el equipo completo, **perdiendo toda la información que hubiera**.
 - Importante: se ha detectado que al abrir con PyCharm una carpeta de proyecto de la unidad W, no se ejecutan los scripts correctamente por un problema de permisos. Los **directorios de trabajo del PyCharm deben estar en alguna de las carpetas locales** (Documentos, etc.), guardando una copia en la W, pero no trabajando directamente sobre la misma.
- Tras usar la cámara, es **imprescindible cerrar sesión, no solo desconectarse**. La SDK de la cámara solo permite que haya un usuario conectado a la misma. Si nos desconectamos del equipo sin cerrar sesión, **el siguiente usuario no podrá conectarse a la cámara**, aunque no se esté ejecutando ningún script en el usuario anterior.

Operating instructions for the V3D camera servers

- There are two servers, each connected to a **Stereolabs ZED 2** camera, called **EICAMARA01** and **EICAMARA02**.
- The connection to the servers is done via **remote desktop**. In Windows, the native client can be used ("Remote Desktop Connection"), and in most Linux distributions, Remmina or Devolutions Remote Desktop Manager have been found to work properly.
 - Access from the laboratory's Windows machines can be done by opening the client and connecting to [eicamara01](#) or [eicamara02](#) with the UPV user.
 - In other machines (personal laptops, etc.), it's necessary to use the whole address: [eicamara01.inf.upv.es](#) or [eicamara02.inf.upv.es](#). Only connections from within the UPV wireless network are allowed.
 - Access can be done with the UPV user and password (ALUMNO@login or login@alumno.upv.es, as in any machine in the laboratory).

- Files in the user directory (Documents, Desktop, etc.) are kept, as long as the same group member logs in, however, it's **highly encouraged to keep a copy in the W drive**, as, if the server were to fail or had any kind of problem, it would be completely reinstalled, **losing any information kept in it**.
 - **Caution:** opening a PyCharm project folder in the W drive causes the scripts not to work properly, due to a directory permissions problem. **PyCharm working directories must be in a local folder** (Documents, etc.), saving a copy in the W drive, but never working directly on it.
- After using the camera, it's **necessary to sign out, not only disconnect**. The camera's SDK only allows one user connected to it. If the RDP session is closed without signing out, **the next user won't be able to connect to the camera**, even if no script is left running in the previous user.